

BRUKSANVISNING

Art. nr. 34-14008

www.aanonsen.info

Vennligst les bruksanvisningen før vekten tas i bruk.

VIKTIG!

- Behandle vekten med forsiktighet. Den er et presisjons instrument og skal ikke utsettes for ekstreme temperaturer, fuktighet, støv eller direkte sollys. Vekten tåler ikke slag eller å mistes på bakken..
- Rengjør vekten med en myk, fuktig klut (om nødvendig med litt oppvaskmiddel).
- Ikke overbelast vekten.
- Ikke la vann (eller annen væske) komme inn i vekten.

Batteri bruk:

Vekten bruker 2 AAA batterier. (Ikke inkludert)

1. Plasser batteriene i batterirommet (+ til + og - til -), som er i bunnen av vekten.
2. Bytt batteri straks "LO" vises i displayvinduet.
3. Fjern batterier om vekten ikke skal brukes over lengre tid.

Bruk:

1. Plasser vekten på en solid, glatt og horisontal flate.
2. Trykk tasten "ON/OFF/TARE" for å slå på vekten. "0" vises i displayvinduet.
3. Legg ingrediensen som skal veies på vekten.
4. Trykk "UNIT" tasten for å velge vektenheten, KG/G/OZ/LB.
5. Ved over belastning vises "OVER" i displayvinduet.

Tara funksjon:

Tara funksjonen lar deg nullstille vekten ved veiing av flere ingredienser etter hverandre.

1. Trykk "ON/OFF/TARE" tasten på forsiden av vekten – displayet viser "0".
2. Vei første ingrediens.
3. Trykk "ON/OFF/TARE" tasten – displayet viser igjen "0".
4. Vei neste ingrediens.

Spesifikasjoner:

2* AAA batterier (Ikke inkludert)

Vekt kapasitet: 5000g

Gradering: 1g

Vektenheter: kg/g/oz/lbs