

aanonsen®

48-30152 (LEDNING) og 48-30155 (TRÅDLØS)
Bruksanvisning

1 Funksjoner:

1. En funksjons tast : Se MAX/MIN
2. Inne temperatur område: 0 °C til +50 °C
3. Ute temperatur område: -50 °C til +60 °C på art 48-30152 (Minus 30 på 30155)

2 . Instruksjon

1. Trykk inn knappen bak for å se MIN/MAX

3 . Mottakelse funksjon av ute enheten (RF) (Kun trådløs modell)

1. Etter innsetting av batteri vil enheten automatisk starte søking etter ute sensoren.
2. Dette vil den gjøre i 3 minutter eller til den oppnår kontakt. Den gjentar søket til den får kontakt.
3. RF,/ ute-sensoren oppdateres hver time.

4 . Oppstart og reset

1. Ved oppstart og reset, vises LCD i fullt display i 3 sekunder → går over til normal status etter "Bip" → sjekker temperaturen → RF mottaging
2. Temperatur verdiområde, avleser Celsius grader °C som standard.

- Rekkevidde for utesensor er normalt ca 30m
- Batteri – 2 stk AAA (Trådløs har også 2st AAA for utesensor)