

Tidsvisning format 12 eller 24 timer. Dato og ukedag visning. Kalender frem til 2099.

- Alarm funksjon
- Automatisk "snooze" funksjon.
- Værprognose med bruk av fire ikoner: sol, lett skyet, overskyet og regn.
- Temperatur i °C eller °F
- Termometer: Inne måleområde: -10 °C (14°F) ~ 50°C (122°F) (kalibreringstid: 30 sekunder),
ute måleområde: -18°C (-58°F) ~ 50°C (122°F) (kalibreringstid: 57 sekunder).
Hygrometer: inne og ute måleområde: 20% - 95% RH,
- Minimum/maksimum display for luftfuktighet og temperatur.
- Blått LED-lys display (auto av etter 10 sekunder). (Ved bruk av adapter står display lys på hele tiden)
- Batteri : 3xAAA eller 4,5V strøm adapter

Trådløs sensor (Senderen)

- Senders frekvens : 433MHz
- Sende område opptil 30m. (Åpent areal)
- Batteri: 2xAAA

Viktig informasjon

- Værstasjonen må være tilkoblet i 12 timer før den viser nøyaktig værprognose.

Igangsetting

- Åpne batteri rom bak på værstasjonen - sette inn batteriene, pass på korrekt polaritet. Lukk batterirom.
- Bruker du strøm adapter, koble dette til på baksiden.
- Med innsatt batterier vises alle symboler og du hører en lyd, skjermen går da til normal visning.

Tidsinnstilling

- Når den står på standard visning, begynner vær grafikken på skjermen å blinke, trykk "**UP**" og "**DOWN**" tastene for å sette korrekt utgangsvær. (Innen 8 sekunder)
- Trykk og hold nede "**MODE**" tasten i to sekunder.
- Tidsformat 12/24 begynner å blinke. Bruk tastene "**UP**" og "**DOWN**" for å velge format 12 eller 24 timer.
- Trykk "**MODE**" tasten for å bekrefte.
- "Time zones"- tids sone begynner å blinke. Bruk tastene "**UP**" og "**DOWN**" for å stille korrekt tids sone.
- Trykk "**MODE**" tasten for å bekrefte. (Time zone punktet gjelder ikke denne modellen)
- "Hour"- time displayet begynner å blinke. Bruk tastene "**UP**" og "**DOWN**" for å stille korrekt time.
- Trykk "**MODE**" tasten for å bekrefte.
- "Minute"- minutt displayet begynner å blinke. Bruk tastene "**UP**" and "**DOWN**" for å stille korrekte minutter.
- Trykk "**MODE**" tasten for å bekrefte og avslutte.

Dato innstilling

- Trykk "**MODE**" knappen EN gang.
- Trykk igjen "**MODE**" knappen og hold til årstall vises i displayet.
- "Year"- årstall display "2008" begynner å blinke. Bruk tastene "**UP**" og "**DOWN**" for å stille korrekt årstall.
- Trykk "**MODE**" tasten for å bekrefte.
- "Month"- måned display begynner å blinke. Bruk tastene "**UP**" og "**DOWN**" for å stille korrekt måned.
- Trykk "**MODE**" tasten for å bekrefte.
- "Date"- dato display begynner å blinke. Bruk tastene "**UP**" og "**DOWN**" for å stille korrekt dato.
- Trykk "**MODE**" tasten for å bekrefte og avslutte.

Instilling av vekkeklokke.

- Trykk "**MODE**" tasten to ganger etter hverandre.
- Trykk og hold nede "**MODE**" tasten i to sekunder til "Hour" – time blinker.
- "Hour"- time displayet begynner å blinke. Bruk tastene "**UP**" og "**DOWN**" for å stille korrekt time.
- Trykk "**MODE**" tasten for å bekrefte.
- "Minute"- minutt, displayet begynner å blinke. Bruk tastene "**UP**" og "**DOWN**" for å stille korrekt minutter.
- Trykk "**MODE**" tasten for å bekrefte.
- "Snooze Time"- "blunde tid", begynner å blinke. Bruk tastene "**UP**" og "**DOWN**" for å stille korrekt blunde tid.
- Trykk "**MODE**" tasten for å bekrefte og avslutte.
- Trykk tasten "**UP**" for å aktivere eller deaktivere daglige alarmer. Vekkeklokke symbol vises på skjermen da alarm funksjonen er aktivert. (Dette gjøres da du er inne på "alarm")

Automatisk "snooze"- blunde funksjon

- Trykk "**SNZ**" tasten når alarmen høres.(For å aktivere blunde funksjonen). Symbolet "Zz" vises på skjermen.
- Blunde funksjonen kan avbrytes ved å trykke samtidig "**SNZ**" tasten og en annen tast.

°C/°F temperatur display

- Temperaturen vises i °C/°F. Trykk "**DOWN**" tasten for å veksle mellom °C og °F.

Maximum/Minimum Temperature/Relative Humidity

- For å veksle mellom inne/ute - maksimum/minimum temperatur og luftfuktighet data, trykk "**MEM**" tasten:
En gang for å vise maksimum temperatur og luftfuktighet verdi.
To ganger for å vise minimum temperatur og luftfuktighet verdi.
Tre ganger for å gå tilbake til nåværende temperatur og luftfuktighet verdi.
- For å nullstille maks og min - temperatur og luftfuktighet, trykk og hold nede "**MEM**" tasten i to sek.

Historikken av temperatur og luftfuktighet

- Historikken av innetemperatur og luftfuktighet vises som et histogram.

Koble sammen ute og innedel.

- Åpne batterirommet på baksiden av senderen.
- Sette inn batteriene, pass på korrekt polaritet.
- Samtidig mottar værstasjonen signaler som viser utendørs temperatur og luftfuktighet på displayet.
- Trykk "**UP**" tasten for å velge kanal 1.
- Trykk og hold nede "**UP**" tasten i to sekunder for å søke utendørs sensorer.

Værmelding

Været er basert på temperaturen og lufttrykk for å lage den neste 12 timer værmeldingen. Stasjonen bruker 4 ikoner: sol, lett overskyet, overskyet og regn.

sol



lett overskyet



overskyet



regn



Lys i display : Trykk "**SNOOZE/LIGHT**" tasten for å aktivere display lyset i 10 sekunder.

(Kun ved bruk av batterier, ved bruk av adapter står lyset på hele tiden.)