

BRUKSANVISNING
ART.NR.53-1208 BRENNER CRÉME BRÛLÉE



- Lås opp sikkerhetslåsen.
- Trykk inn av/på knappen. Elektronikken tenner så flammen. Slipp knappen for å slå av.
- For å låse flammen, trykk flammelåsen.
- For å slukke brenneren, trykk av/på knappen.
- Flammen kan justeres ved å skru flamme justerings knappen mot + eller -.
- Bruk av en eller to brenneres justeres ved å skru på justerings knappen (bruk skrutrekker).

Gass – påfylling

- Rist gassrefilen et par ganger. Sett påfyllingstuten i ventilen på undersiden av brenneren.
- Stopp påfylling straks gass strømmet ut av ventilen.
- Når gasspåfylling pågår må det ikke være noen åpen ild eller varme i nærheten. Rommet må også være godt ventilert. Påfylling kan med fordel gjøres i friluft.
- Butan gass er tyngre enn luft, så den blir lett liggende en stund langs gulvet. **Vent derfor en stund med å tenne brenneren!**
- Ikke berør av/på knappen under påfylling.