

### Hovedfunksjoner;

Seks funksjonsknapper: TIME, ALARM, UP, DOWN, MAX/MIN, LIGHT/ SNZ

Klokke

Alarm og snooze

Klokke visning i 12 eller 24 timer.

Temperatur kan vises i : °C eller °F.

Grenser inne -9.9°C -- +50°C, test nøyaktighet: 0.1°C, temperatur toleranse: ±1°C.

Grenser ute : -30°C -- +70°C, nøyaktighet: 0.1°C.

MAX/MIN visning både for inne og ute-temperatur.

LED baklys.

### Ved normal visning av display;

Trykk "TIME" i noen sekunder for å kunne stille klokken.

Trykk "ALARM" en gang for å kunne se stilt alarmtid.

Trykk "ALARM" I noen sekunder for å kunne stille alarmen.

Trykk "UP" for å kunne veksle mellom 12 og 24 timers visning.

Trykk "DOWN" for å kunne veksle mellom °C/°F visning.

Trykk "MAX/MIN" knappen for å kunne lese av MAX og MIN temperaturen.

Trykk "MAX/MIN" knappen I to sekunder for å nullstille MIN/MAX.

Trykk "LIGHT/ SNZ" for å slå på LED lys.

### Å stille klokken;

Trykk "TIME" i to sekunder for å kunne stille klokken.

«Time» begynner å blinke – still ved hjelp av "UP" og "DOWN" knappen.

Still i følgende rekkefølge: time → minutt → trykk så "TIME" for å avslutte.

Ved å holde "UP" eller "DOWN" knappen inne – øker hastigheten.

Uten at det trykkes på noen knapper I løpet av 20 sekunder, går displayet tilbake til normalen.

### Å stille alarmen;

Samme fremgangsmåte som for å stille klokken, bare at man starter med å trykke på "ALARM" istedenfor "TIME"

Trykk så inn «ALARM». Symbol «AL» vises over tallene.

Trykk så in «UP» knappen. Da settes alarmen på/av. Symbol for «lyd» vises.

Trykk så «TIME» knappen for å returnere til normal modus.

Trykk "LIGHT/ SNZ" for å få ny alarm igjen om ca. 5min.

For å slå av lyden ved alarm - trykk "ALARM"

### Trådløs kommunikasjon med ute sensor;

Ved oppstart vil ute-sensor og inne-enhet automatisk begynne å søke hverandre.

Dette sees ved et blinkende «TÅRN» symbol i displayet på inne-enheten.

Ute-enheten vil så jevnlig sende oppdatering til inne-enheten.

For manuell søk av ute-enhet, trykk "UP" knappen i noen sekunder.

### Greit å vite.

Man kan også bruke batterier på inne-enheten istedenfor adapter. (3 stk AAA)

Da vil displayet ikke lyse konstant, men man må trykke "LIGHT/ SNZ" for å få lys.

Ute-enheten bruker 2 stk AAA batterier (1,5V) Medfølger ikke.

[www.aanonsen.info](http://www.aanonsen.info)