

BRUKSANVISNING

Kjøkkenvekt Art.nr. 34-043

Vennligst les bruksanvisningen før vekten tas i bruk.

VIKTIG!

- Behandle vekten med forsiktighet. Den er et presisjons instrument og skal ikke utsettes for ekstrem temperatur, fuktighet, støv eller direkte sollys. Vekten tåler ikke slag eller å mistes i bakken.
- Rengjør vekten med en myk, fuktig klut (om nødvendig med litt oppvaskmiddel).
- Ikke overbelast vekten.
- Ikke la vann (eller annet væske) komme inn i vekten.

Betjeningstastene:

1. ON/OFF/TARE TAST: Denne tasten har På/Av og "Tare" funksjoner. Bruk "Tare" tast for å nullstille vekten ved veiing av flere ingredienser. *For eksempel:* En bolle blir plassert på vekten og vekten skal nullstilles før veiing av ingrediensene. Eller ved veiing av flere ingredienser etter hverandre.

2. UNIT TAST: (På undersiden av vekten)

Med denne tasten er det mulig å velge vektenheten.

Valg muligheter - Grams (g); Fluid Ounces (fl. oz.); Pounds (lbs); Ounces (oz); milliliters (ml).

Veiing:

1. Maksimal kapasitet er 5kg, ved overbelastning viser displayet "EEEE".
2. Vektens feilmargin toleranse (på en solid horisontal flate), feilmargin i midten +/-9g.

Batteri bruk:

Vekten bruker 2 x AAA batterier (Ikke inkludert)

1. Plasser batteriene i batterirommet som er i bunnen av vekten.
2. Bytt batteri straks "LO" vises i displayvinduet.
3. Fjern batterier om vekten ikke skal brukes over lengre tid.

