

Bruksanvisning

I. Funksjoner

1. Vær prognose for fire værtyper: sol – delvis overskyet – overskyet – regn
2. To funksjons taster: MAX/MIN, KANAL
3. Inne- temperatur område: 0°C – +50°C
4. Ute- temperatur område: -20 °C – +60 °C
5. Ute- temperatur med opp til 3 kanaler
6. Inne/ute temperatur med max/min funksjon.

II. Operasjoner

1. Klikk MAX/MIN tasten for å lese max/min temperatur.
2. Trykk og hold MAX/MIN tasten i 2 sekunder for å slette all statistikk.
3. Klikk KANAL tasten for å velge kanal 1 – 2 eller 3.
4. Trykk og hold KANAL tasten i 2 sekunder for å slette data på gjeldende kanal.

III. Oppstart og reset

1. Ved førstegangs oppstart eller reset, vil alle ikoner og tall vises i LCD displayet i 3 sekunder før det går over til standard display mode. Enheten vil automatisk vise temperaturen. Etter 3 minutter går den over til RF (Trådløst) mottak.
2. Vær-ikon delvis overskyet er standard.
3. Temperatur skalaen celsius (°C) er standard.

IV. Værstasjon Funksjoner

1. 24 timers fremtidig vær prognose.
2. 4 værtyper: sol – delvis overskyet – overskyet – regn

V. Mottak av RF

1. Etter innsetting av batteriene, vil enheten motta RF signaler automatisk i 3 minutter.
2. Ved normal display visning, hold KANAL tast i 2 sekunder for å slette kanal informasjon og register kanalen på nytt.
3. Om det ikke finnes effektive signaler med same ID kode som gjeldende kanal innen 60 minutter, viser temperaturen på denne kanalen som “--.-”. Vent for å registrere kanalen på nytt.