

## I. Hovedfunksjoner

1. Åtte funksjons taster: TIME (klokke), ALARM, ALERT (varsling), UP (opp), DOWN (ned), CHANNEL (kanal), MAX/MIN og SNZ/LGT (blunde/lys)
2. Værvarsling for 5 værtyper: klarvær, delvis skyet, skyet, regn og kraftig regn
3. Digital klokke som viser: Time, Minutt, Sekund
4. Kalender for år 2000-2099, viser: Måned, Dato, Uke
5. Valg av 12/24 timers visning.
6. Valg av °C/°F visning.
7. Valg av MD/DM (måned-dag)
8. Blunde (snooze) for 8 minutter. Justerbar for blunde- (snooze) tid fra 5 til 30 minutter.
9. Inne temperatur område: 0 °C til +50 °C. Display oppdateringstid: 30 sekunder.
10. Inne fuktighetsgrad: 20 % — 99 %. Display oppdateringstid: 30 sekunder.
11. Ute temperatur område: -50 °C til +70 °C. Display oppdateringstid: 30 sekunder.
12. Ute fuktighetsgrad: 20 % — 99 %. Display oppdateringstid: 30 sekunder.
13. Inne/Ute trend indikator av temperatur/fuktighet.
14. Ute temperatur/fuktighet.
15. Ute temperatur varsling.
16. Max/Min temperatur og fuktighets statistikk.
17. Indikasjon av komfort indeks.
18. Åtte månefaser
19. LED baklys
20. Dobbel Alarm/Alert (varsling)
21. Statistikk barometer

## II. Oppstart eller Reset display

1. Værmeldingen: i henhold til endring av trykk og temperatur/fuktighet.
2. Automatisk avslutning: 8 sekunder
3. Forover/tilbake: 8 trinn / sekund
4. År: 2009-1-1
5. Klokke: 0:00
6. Temperatur: °C Trykk (pressure): hPa & mb
7. Alarm & Alert (varsling): stengt

## III. Oppstart

1. Ved oppstart og reset, viser LCD skjermen full display i 3 sekunder → over til normal display etter "Bip" → sjekker temperatur, fuktighet og trykk.
2. Den går da over til signal mottak fra ute sensor - mottaking i 3 minutter.

## Bruk av funksjonstaster

Funksjon Operation		TIME (tid)	ALARM	UP (opp)	DOWN (ned)	ALERT (varsling) <small>Finnes på baksiden</small>	SNZ/LGT (blunde/lys) <small>Finnes på baksiden</small>	CHANNEL (kanal)	MAX/MIN
Standard mode	Trykk	Visning av klokke eller år	Viser tiden som alarm 1 og 2 er innstilt på (AL1/AL2)	ON/OFF (på/av) ALARM	----	Slår av/på temperatur varsling	8 sekunder Baklys/Enter Snooze (blunde)	<i>Selges kun med 1 kanal i Norge</i>	Display Max/Min
	Hold	Trykkes for å stille inn dato	Trykkes for å stille inn AL1 (alarm 1)	Bytt mellom °C/°F temperatur og trykk	----	Trykkes for å stille inn max/min temperatur varsling	Trykkes for å stille inn SNOOZE tiden	----	Sletter temperatur og fuktighets Max/Min minne
Setting mode	Trykk	Bekrefter innstillingen	Bekrefter innstilling av A1 og går videre til A2 (alarm 2)	Et trinn forover	Et trinn tilbake	Bekrefter innstillingen og går videre til neste innstilling	Avslutter innstilling av SNOOZE tiden	----	----
	Hold	----	-----	8 trinn /sekunder forover	8 trinn /sekunder tilbake	-----		----	----

## IV. Bruksanvisning

### 5.1 INNSTILLING AV DATO OG TID

1. Trykk og hold TIME tasten til årstallet blinker. Trykk UP tasten for å stille årstallet. Trykk TIME tasten.
2. Trykk TIME tasten for å stille inn måned (til høyre i displayet) ved å trykke UP tasten.
3. Trykk TIME tasten igjen for å stille inn dag ved å trykke UP tasten.
4. Trykk TIME tasten for å stille inn 12/24 timer døgn. Still time ved å trykke UP tasten. Still minutter ved å trykke UP tasten.
5. Trykk TIME tasten for å avslutte.

### 5.2 INNSTILLING AV ALARMEN

1. Trykk ALARM tasten / ALARM1 / ALARM2. Hold ALARM tasten til den blinker.
2. Trykk UP tasten for å stille time. Still minutter ved å trykke UP tasten.
3. Trykk ALARM tasten.

### 5.3 SØKING ETTER UTE ENHETEN

1. Trykk DOWN tasten i 3 sekunder for å søke etter ute enheten.

### 5.4 KANAL

1. Modellen selges kun med en kanal i Norge.

### 5.5 MAX/MIN

1. Trykk MAX/MIN for visning av maksimum inne/ute temperatur og luftfuktighet.
2. Trykk igjen for å vise minimum.
3. Trykk engang til for å returnere til normal status.
4. Hold inn MAX/MIN tasten for 3 sekunder for å slette max/min statistikk.

### 5.6 VARSLING

1. Trykk ALERT for å slå av/på ute varslings funksjon.
2. Trykk og hold ALERT tasten for å stille funksjonen.
3. Trykk ALERT for å bekrefte.

### 5.7 BLUNDE/LYS

1. Baklys virker kun med batterier. (Med eliminator er baklyset på hele tiden.)  
Trykk SNZ/LGT (tasten på baksiden) for å slå på baklyset i 8 sekunder.
2. Når alarmen ringer, trykk SNZ/LGT for å sette i blunde (snooze) funksjon.
3. Trykk og hold SNZ/LGT tasten i 3 sekunder for å stille blunde tiden. Denne kan stilles fra 5 – 30 minutter.

## V. Funksjon

### 6.1 Trend indikator inne/ute

1. Temperatur trend-indikator er basert på forskjellen mellom en registrert temperatur og gjeldende temperatur. Når gjeldende temperatur er minst 1 °C høyere enn den registrerte, vil pilen peke opp og gjeldende temperatur blir den registrerte. Hvis temperaturen er minst 1 °C lavere enn den registrerte verdien, vil pilen peke ned og gjeldende temperatur blir den registrerte. I alle andre tilfeller, vil pilen være flat.
2. Fuktighets trend-indikator er basert på forskjellen mellom en registrert fuktighet og gjeldende fuktighet. Når gjeldende luftfuktighet er minst 3 % høyere enn den registrerte, vil pilen peke opp og gjeldende fuktighet blir den registrerte. Hvis luftfuktigheten er minst 3 % lavere enn den registrerte verdien, vil pilen peke ned og gjeldende fuktighet blir den registrerte. I alle andre tilfeller, vil pilen være flat.
3. Lufttrykks trend-indikatoren er basert på forskjellen mellom et registrert lufttrykk og gjeldende lufttrykk. Når gjeldende trykk er minst 2mb høyere enn det registrerte, vil pilen peke opp og gjeldende trykk blir det registrerte. Dersom trykket er minst 2mb lavere enn den registrerte verdien, vil pilen peke ned og gjeldende trykk blir det registrerte. I alle andre tilfeller, vil pilen være flat.



Økende



stabil



fallende

### 6.2 VARSLINGS FUNKSJON

1. Trykk ALERT (på baksiden) tasten for å slå på/av varslings funksjon.
2. Trykk MAX/MIN tasten for å stille maksimum temperatur ved å bruke UP tasten.
3. Gjør det samme med minimums temperatur.
4. Standardverdiene for temperatur varslings er 70°C (Max) og -50 °C (Min).
5. Ved innstilling blinker tallene i frekvensen av 1Hz.
6. Trykk ALERT tasten for å bekrefte.

### 6.3 LUFTRYKK FUNKSJON

1. Verdiområdet av lufttrykket: 800mb ~ 1100mb
2. Etter systemoppstart, hold UP tasten 3 sekunder i trykktesting status. Ved trykktestings status, er det en BI lyd. Enheten er hPa/mb.
3. Trykk og hold UP tasten i 3 sekunder for å bytte trykk enhet mb, Hpa/inHg. (byter C/F på samme tid).
4. Værtrend indikasjon av lufttrykket.