

I. Hovedfunksjoner

1. Syv funksjonsknapper: Snooze, °C/°F, Time, Down, Up, Alarm, MEM
2. Klokke display: Hour, Minute, Second
3. Velg mellom 12/24 timers visning
4. Velg mellom °C/°F visning
5. Temperaturområde inne: -10°C til +60°C
6. Temperaturområde ute: -30°C til +60°C . (Ute enhet) Rekkevidde mellom enhetene er 30m
7. Alarm funksjon
8. Snooze funksjon

Sett i batteriene i både termometer og sensor. (4stk AAA) Temperaturvisning vil da automatisk komme i både ute og inne-del. Videre så vil utesensor automatisk sende info til termometer inne for visning av utetemperatur. Om dette tar tid, hold da inne «UP» knappen noen sekunder. Søker da utesensor. Både inne og ute-del kan enten henges på vegg, eller man kan bruke utfoldbar fot støtte på baksiden av begge enheter. Det er viktig at det ikke er fremmede enheter innen 30m som også sender på 433MHz. Disse vil da kunne forstyrre hverandre.

II. Oversikt

Bruk \ Funksjon		TIME	ALARM	UP	DOWN(°C/°F)	SNOOZE	MEM
Normal visning	Trykk	----	Alarm På/av	12/24 timers visning	°C/°F visning	----	Vis minimum eller maximum temperatur
	Hold	For å stille klokken	For å stille alarmer/ vekkerklokke	Søk utesensor	----	----	Nullstille min/max
Stille klokke	Trykk	Klargjør for innstilling	----	Et trinn forover	Et trinn bakover	----	----
	Hold	----	----	Går forover	Går bakover	----	----
Stille alarm	Trykk	----	Klargjør for innstilling	Et trinn forover	Et trinn bakover	----	----
	Hold	----	----	Går forover	Går bakover	----	----

III. Hvordan stille og bruke:

3.1 Normal visning

1. Hold "Time" knappen – gir tilgang til å stille klokken.
2. Trykk "Alarm" knappen for å se alarm tidspunkt.
3. Trykk "Up" knappen for å søke etter utesensor.
4. Trykk "°C/°F" knappen for å velge mellom °C/°F.

3.2 Stille klokken

1. Hold "Time" knappen inne 2 sekunder for å få tilgang til å stille klokken.
2. Rekkefølge på innstilling: Visning → Time → Minutt → Avslutt
3. Trykk "UP" knappen en gang, går da et tall frem; hold inne, tallene ruller.
4. Trykk "Down" knappen en gang, går da et tall bakover; hold inne, tallene ruller.
5. For å rullere mellom timer og minutter – trykk «Time» knappen. Avslutt også med denne.

3.3 Stille alarmer

1. Trykk "Alarm" knappen inn og hold. Timer blinker. Still med "UP og "Down" knappen til ønsket tid.
2. Gjør det samme for å stille minutter.
3. Trykk "Alarm" knappen igjen for å bekrefte.

3.4 Alarmens funksjon

1. Alarmer vil ringe i to minutter.
2. Når den ringer, trykk "Snooze" knappen for å starte intervall ringning på 5 minutter. Ved å trykke på hvilken som helst annen knapp, slås alarmer av.

