

BRUKSANVISNING - ART. NR. 48-2220

I. Standard verdier :

1. Språk: Norsk (Ikke valgbart)
2. Kjøtt: BIFF (Eller LAM – SVIN – KYLLING – KALKUN)
3. Stekegrad: GODT STEKT (Eller MEDIUM – LETT ROSA – ROSA)
4. Varslings temperatur: 74 °C (Avhengig av valgt kjøtt-type)
5. Temperatur enhet: °C (Kan også settes til FAHRENHEIT med knapp foran, nederst til venstre)
6. Synkroniseringstid: 20 sekunder
(Tid mellom hver gang målesensor sender oppdatert temperatur til avlesningsenhet)
7. Nedtellingstid: 2 minutter (Timeuret kan ikke telle ned mindre enn 2min.)

II. Tast Funksjoner:

Funksjon		°C/°F	KJØTT	NIVA	MODUS	START/ STP	+ /MIN	- /SEK	NULL- STILLE
Operasjon									
Steke-modus	Klikk	Valg mellom °C/°F	Stiller type kjøtt	Stiller stekegrad	Valg mellom steke og timeur-modus	-----	Gradvis justering av temp. oppover	Gradvis justering av temp. nedover	-----
	Hold		-----	-----	-----	-----	Hurtig justering av temp. oppover	Hurtig justering av temp. nedover	-----
Timeur-modus	Klikk	Valg mellom °C/°F	-----			Starter/ stopper tiden	Minutt gradvis justering	Sekund gradvis justering	Nullstilling av timer
	Hold	Slår på/av RF mottaking	-----	-----	Valg mellom opptelling eller nedtellings modus. (Se piler over sekund visning)		Minutt hurtig justering	Sekund hurtig justering	-----

Note:

- a. Det vil høres tastelyd "BIPP" ved bruk av tastene.
- b. Alarmen varsler i 30-60 sekunder når nedtellingstiden er nådd. (Gjelder ved bruk som «TIMEUR»)
- c. Alarmen varsler i 10 sekunder hvert minutt når satt temperaturer nådd. (Gjelder ved bruk som «STEKETERMOMETER»)

Om man IKKE ønsker å bruke termometeret trådløst, finnes det en knapp på baksiden (Under støttefoten) som viser «ON/OFF» Ved å sette denne på «OFF», og sette føleren rett i termometeret, vil den trådløse enheten kuttes ut. Man oppnår det samme ved å holde inne °C/°F knappen.

III. Funksjoner:

1. MODUS Tast

- a. Trykk "MODUS" tast for å velge mellom stekemodus og timeur-modus.
- b. Ved timeur-modus, hold "MODUS" tasten i 3 sekunder for å velge mellom opptelling eller nedtellings mode. Pil ved siden av TIMEUR teksten, øverst i høyre hjørne, viser enten opp eller ned.
- c. Ved steke-modus er det ingen funksjon ved å holde inn tasten.

2. KJØTT Tast

- a. Ved steke-modus, trykk tasten for å velge kjøtt type. Følgende sekvenser vises:
BIFF → KALV → LAM → SVIN → KYLLI → KALKU
- b. Ingen funksjon ved å holde inn tasten.

3. +/-MIN Tast (På baksiden)

- Ved timeur-modus, trykk tasten for å justere ett minutt om gangen. Hold tasten inne for hurtig justering. 1-99 minutter. OBS! Begynner på 3min. Teller KUN oppover. Ønskes for eksempel 2min, gå via 99min.
- Ved steke-modus, trykk tasten for å justere temperaturen en grad om gangen (oppover 1 °C eller 1 °F). Hold tasten inne for hurtig justering. 0-250 °C.

4. -/SEK Tast (På baksiden)

- Ved timeur-modus, trykk tasten for å justere ett sekund om gangen. Hold tasten inne for hurtig justering. 1-59 sekunder. Også her KUN oppover. Ved bruk av sekunder, vil fortsatt minutter settes til et minimum (1-3)
- Ved steke-modus, trykk tasten for å justere temperaturen en grad om gangen. Hold tasten inne for hurtig justering 0-250 °C

5. NIVÅ Tast

- Trykk tasten for å velge stekegrad : GODT STEKT → MEDIUM → LETT ROSA → ROSA

6. C/F Tast

- Ved normal display, trykk tasten for å velge mellom °C/°F
- Ved RF mottaking mode, hold tasten inne for å slå av/på RF mottaking funksjon. (RF = Trådløs funksjon)

7. START/STP (stopp) Tast

- Ved timeur-modus, trykk tasten for å starte eller stoppe tiden.

8. NULLSTILLE Tast (På baksiden)

- Ved timeur-modus og tiden er stoppet, trykk tasten for å nullstille tiden. Denne funksjonen kan KUN brukes ved telling oppover.

IV. Alarm bruksanvisning:

- Ved slutten av nedtellings tiden varsler alarmen "BIPP" i ett minutt
- Hvis målt temperatur er høyere enn satt temperatur, vil alarmen varsle. "BIPP" vil høres i 10 sekunder, så stoppe for 50 sekunder. Varsling fortsetter til målt temperatur er lavere enn satt temperatur. Trykk hvilken som helst tast for å slå av lyden, alarmen vil da kun blinke.

V. Temperatur oversikt:

STEKEGRAD	Temperatur °C					
	BIFF	KALV	LAM	SVIN	KYLLI	KALKU
GODT STEKT	74 °C	70 °C	75 °C	76 °C	68 °C	68 °C
MEDIUM	68 °C	62 °C	70 °C	70 °C	----	----
LETT ROSA	60 °C	58 °C	65 °C	----	----	----
ROSA	55 °C	----	----	----	----	----