

DISC UNIVERSALOPPHENG

DET ORGINALE "USYNLIGE" OG SIKRE OPPHENG

TESTET OG BRUKT I OVER 30 ÅR!

FOR OPPHENG AV PORSELEN, STEINTØY, LEIRPRODUKTER, GLASS, PLAKATER ETC.

"DISC" oppheng leveres i tre størrelser:

- 50mm for tallerkner etc. opp til 15cm i diameter.
- 75mm for tallerkner etc. opp til 20cm i diameter.
- 100mm for tallerkner etc. opp til 30cm i diameter.

Velg det største opphenget som passer, som kan ligge flatt, på baksiden av det som skal henges opp.

1. Rengjør, gjerne med aceton, det sted opphenget skal festes. Fjern alle spor av fett og lignende.
2. Ta litt vann på opphengets limside.
3. Gni rundt med fingeren til hele limsiden er virksom, og limet er blitt ugjennomsiktig.
4. La den ligge i 5-10 minutter, slik at limet blir klebrig. - OBS! - men IKKE lenger.
5. Sett nå opphenget på tallerknen etc. og bruk gjerne baksiden av en skje til å presse ut all luft. Gni også med fingeren rundt kanten.
6. La den ligge over natten til tørt. Sjekk at opphenget sitter fast før tallerknen etc. henges opp.

For å fjerne opphenget, legg tallerknen etc. i varmt vann. "DISC" opphenget er laget slik at det kan brukes og fjernes tryggt, uten at tallerken etc. eller mønsteret blir ødelagt.