

# aanonsen®

## Bruksanvisning for KOFFERTVEKT art 31 – 015

- 1- Kapasitet 40kg (110LB)
- 2- Gradering 0,1kg (0,1LB)
- 3- Batteri 1stk CR2032
- 4- Velg mellom kg og lb
- 5- "Auto hold"
- 6- Slår seg automatisk av etter kort tid.
- 7- Ved lavt batterinivå vises "LO"
- 8- Ved overvekt vises "Err"

### **Bruk :**

- 1- Sett batteriet inn riktig vei.
- 2- Trykk "på knappen", displayet viser "8888" – så vises 0,0kg. Er da klar.
- 3- "Heng på" bagasjen. Når denne er stabil vil vektangivelse "låses" i displayet samtidig med at "HLOD" vises. Vektangivelse vil holde seg i displayet en stund for lettere avlesning.
- 4- Trykk in knappen igjen for å "nulle" Da er vekten klar igjen.
- 5- Trykk knappen inn noen sekunder så slås vekten av. Om ikke, så slås vekten av automatisk etter 90sek.

### **Bemerk :**

- 1- For å veksle mellom "kg" og "lb". Trykk inn "ON" knappen, så trykk straks denne inn igjen. Du vil da kunne velge mellom kg og lb.
- 2- For å låse opp displayet ved "hold", trykk på knappen igjen.
- 3- Ved første gangs bruk må batteribeskyttelsen fjernes.
- 4- Ikke rengjør med kjemiske rengjøringsmidler. Bruk en myk klut.