

# aanonsen®

## ELEKTRONISK KJØKKENVEKT

### BRUKSANVISNING ART.NR. 34-3001

Takk for at du har valgt denne elektroniske kjøkkenvekten fra aanonsen as. Vennligst les bruksanvisning nøye før vekten tas i bruk.

#### BRUK

- ◆ Fjern beskyttelses-tapen fra batteriet før bruk.
- ◆ Plasser vekten på en stabil overflate.
- ◆ Trykk 'ON/TARE' tast for å slå vekten på. LCD displayet viser da "8888". Etter 3 sekunder er vekten klar til bruk.
- ◆ Plasser det som skal veies i midten av glassplaten. Brukes bolle skal denne også plasseres i midten.
- ◆ Vent til tallene stabiliserer seg. Tallene som vises i LCD displayet er korrekt vekt på det som veies.
- ◆

#### VALG AV VEKTENHET

- ◆ Trykk 'ON/TARE/OFF' tast for å slå på vekten. Vent til LCD displayet viser "0 g". Fortsett med å trykke "UNIT" tast, g/kg/oz/lb vises i tur på venstre siden av displayet.
- ◆ Velg vektenhet. Etter 2 sekunder er vekten klar for bruk.

#### TARA FUNKSJON

- ◆ Det er mulig å veie ingrediensene etter hverandre i samme bolle. Før veiing av hver ingrediens, trykk 'ON/TARE' tast, etter 2 sekunder vil tara funksjonen LCD displayet nullstilles. Tilsett neste ingrediens, vekten av kun denne vises da i displayet.
- ◆ Ved bruk av tara funksjonen vises ikonet "TARE" nederst til venstre på displayet.

#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- ◆ 4mm herdet glass.
- ◆ "Touch" taster
- ◆ Maks kapasitet: 5000g / 11lb
- ◆ Gradering: 1g / 0.01lb
- ◆ Vektenheter: g/kg/oz/lb
- ◆ Tara funksjon
- ◆ Overbelastning /Lavt batteri indikator
- ◆ Strømkilde: 1 x 3V CR2032 litium batteri (inkludert)
- ◆ Dimensjoner av vekten: 203×160×18mm

#### AUTOMATISK AV

- ◆ Vekten slås automatisk av hvis LCD displayet viser null eller samme vekt i ca 30 sekunder.

#### MANUELT AV

- ◆ For å spare batteriet kan vekten slås manuelt av. Trykk "ON/TARE" tast i 3 sekunder for å slå av.

#### BATTERI BRUK

- ◆ Bruk anbefalt batteri 1 x 3V CR2032 litium knappebatteri.
- ◆ Fjern batteri om vekten ikke skal brukes over lengere tid.

#### RENGJØRING

- ◆ Bruk en lett fuktet klut for å rengjøre vekten. Vekten MÅ IKKE legges i vann eller brukes kjemikalier på.
- ◆ Alle plast deler bør rengjøres omgående etter kontakt med fett, eddik eller sterk krydderet/farget mat. Unngå kontakt med syrer som sitrus safter.
- ◆ NB: Glassplaten tåler ikke oppvaskmaskin.

#### VARSEL INDIKATOR

# O-Ld

o-Ld= Vekt Overbelastning

# LO

Bytt batteri