

BRUKSANVISNING

Art.nr. 34-002

www.aanonsen.info

Din nye vekt er enkelt å bruke.

Vennligst les bruksanvisningen før vekten tas i bruk.

VIKTIG!

Denne vekten trenger ingen spesiell vedlikehold.

- Behandle vekten med forsiktighet. Den er et presisjons instrument og skal ikke utsettes for ekstrem temperatur, fuktighet, støv eller direkte sollys. Vekten tåler ikke slag eller å mistes i bakken.
- Rengjør vekten med en myk, fuktig klut (om nødvendig med litt oppvaskmiddel).
- Ikke overbelast vekten.
- Ikke la vann (eller annet væske) komme inn i vekten.

Betjeningstastene:

1. ON/OFF/TARE TAST: Denne tasten har På/Av og "Tara" funksjoner. Bruk "Tare" tast for å nullstille vekten ved mellom veiing. *For eksempel:* En bolle blir plassert på vekten og vekten skal nullstilles før veiing av ingrediensene. Eller ved veiing av flere ingredienser etter hverandre.
2. MODE TAST: Med denne tasten er det mulig å velge vektenheten. *Valg muligheter* - Grams (g); Fluid Ounces (fl. oz.); Pounds (lbs); Ounces (oz); milliliters (ml).

Veiing:

1. Maksimal kapasitet er 3kg, ved overbelastning viser displayet "EEEE".
2. Vektens feilmargin toleranse (på en solid horisontal flate), feilmargin i midten +/-9g.

Batteri bruk:

Vekten bruker 2 x CR2032 knappebatterier

1. Plasser batteriene i batterirommet som er i bunnen av vekten.
2. Bytt batteri straks "LO" vises i displayvinduet.
3. Fjern batterier om vekten ikke skal brukes over lengre tid.

