

FEILRETTING VANLIGE DIGITALE TERMOMETER

Det er ganske vanlig at et digitalt termometer må «resettes» av og til.

Det gjør du på følgende måte.

1. Sett begge enheter ved siden av hverandre.
2. Ta ut batteriene.
3. Vent 20-30sek.
4. Sett så batteriene inn igjen.
5. Vent et par timer.

Viser den ikke riktig da, så er noe feil. Da tar du det med og bytter i butikken.

(OBS – en feilmargin på +/- 1,5 grader er det som er akseptert)