

Bruksanvisning

Art.nr. 48-3025

I . Funksjoner:

1. Fire funksjonstaster: S/S, OPP, NED og MODUS.
2. Temperatur område: -10°C til 250°C.
3. Timeur funksjon: fra 99 minutter og 59 sekunder til 0 og fra 0 til 99 minutter og 59 sekunder.
4. Alarm funksjon: ringer når temperaturen kommer til eller er høyere enn innstilt.
5. Programmert for 6 typer kjøtt/fisk/fjærkre eller egen innstilt temperatur.
6. °C/°F valgbar.

II . Hovedfunksjoner:

1. Etter innsetting av batteriene gir termometeret en "pip-pip" lyd og normal display vises.
 - a. Sett temperatur viser standard: 100 °C.
 - b. Kjerne temperatur standard: viser "---°C" når føleren er tatt ut, og viser rom temperatur når føleren er satt inn.
 - c. Trykk "MODUS" tast for å bytte til "Timeur" funksjon. Displayet viser "00:00".
2. Trykk modus knappen igjen for å kunne stille temperatur. Trykk "OPP" og "NED" taster for å stille "SETT TEMP" funksjon.
3. Under «TIMEUR» mode, trykk "OPP" tast for å stille minutt, og "NED" taste for å stille sekund. Trykk "S/S" tast for å starte eller midlertidig stanse. Når den er stanset, trykk "OPP" og "NED" samtidig for å nullstille.
4. Når nedtellingstiden er nådd, piper alarmen i 1 minutt før den går tilbake til innstilt tid.
5. Trykk "MODUS" knappen for å velge brukt som steketermometer mode eller timeur.

III. Operasjoner:

- a. Trykk "OPP" and "NED" taster for å stille inn ønsket temperatur.
- b. Når virkelig temperatur er høyere enn den stilte temperatur, begynner alarmen å pipe og ikonet "🔔" blinker øverst til høyre på displayet; når virkelig temperatur er lavere enn satt temperatur, slutter alarmen å pipe og ikonet "🔔" forsvinner.
- c. Hold inne "MODUS" knappen for å kunne gjøre °C/°F valg.

1. Nedtellings Timer Mode

- a. Trykk "MODUS" knapp for komme til TIMERUR funksjonen - displayet viser "00:00"
- b. Valgmulighet er fra 99 minutter 59 sekunder og ned til 0.
- c. Trykk "OPP" tast for å stille minutter, og "NED" tast for å stille sekunder
- d. Trykk "S/S" tast for å starte eller stanse. Trykk "OPP" og "NED" samtidig for å nullstille.
- e. Når nedtellingstiden er nådd, vil alarmen begynne å pipe og ikonet "🔔" blinker; alarmen slutter å pipe etter 1 minutt og ikonet "🔔" forsvinner før den går tilbake til innstilt tid.
- f. For å stanse pipelyd, trykk "S/S" tast. Ikonet "🔔" forsvinner automatisk før den går tilbake til innstilt tid.

2. 6 forprogrammerte steketider:

ANBEFALT KJERNE TEMPERATURER			
FJÆRKRE	185°F / 85°C	BIFF MED	160°F / 71°C
BIFF GODT	170°F / 77°C	SKINKE	160°F / 71°C
KALV SVIN	170°F / 77°C	BIFF LITE	145°F / 63°C

www.aanonsen.info